



VUSE GO 3000

<p>• Per controllare lo stato del dispositivo, premere il bottone una volta: Luce accessa: Modalità Standard. Luce blu: Modalità Boost. Luce che lampeggia per tre volte: Dispositivo bloccato.</p> <p>Nota: Luce rossa che lampeggia velocemente per 20 volte = Errore.</p> <p>Avvio rapido</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere tutto l'involucro esterno 2 Rimuovere dal beccuccio il tappo di protezione in plastica 3 Rimuovere lo sticker dalla base del dispositivo 4 Vapa.  <p>Informazioni importanti sull'utilizzo del prodotto</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Non utilizzare nelle vicinanze di liquidi o gas infiammabili.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Non usare se il prodotto è danneggiato.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Non abbandonare vicino a fonti di calore o all'esposizione diretta del sole.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mantieni i prodotti Vuse all'asciutto*.</p> </div> </div>	<p>*Raccomandiamo di mantenere il dispositivo asciutto durante l'uso e la conservazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogni sigaretta elettronica è progettata per essere monouso. Ogni tentativo di riempirla potrebbe causare delle fuoriuscite o danneggiare il dispositivo. • Vuse GO BOX 3000 è un dispositivo non ricaricabile, dotato di una batteria non sostituibile ai polimeri di litio. • Il dispositivo Vuse GO BOX 3000 è progettato per funzionare ad una temperatura compresa tra 0 e 35°C. Se il dispositivo viene utilizzato al di fuori di questo range di temperatura, le prestazioni potrebbero essere intermittenti, il dispositivo potrebbe smettere di funzionare o potrebbe danneggiarsi. <p>Ricarica della batteria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luce rossa lampeggiante = livello batteria 0%-50% • Luce lampeggiante = livello batteria 50%-80% • Luce fissa = livello batteria superiore a 80% <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La luce rimarrà accesa durante la fase di ricarica. • La luce si spegnerà una volta che la batteria sarà completamente carica. 	<p>Quando ricaricare Vuse GO 3000 Zero</p>  <p>Se la tua Vuse GO 3000 Zero smette di produrre vapore ed il dispositivo non è ancora esaurito, controlla che la batteria sia completamente carica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando la luce lampeggia 10 volte durante l'utilizzo, il livello della batteria è molto basso. Puoi ancora vapare. • Quando una luce rossa lampeggia 10 volte durante l'utilizzo, la batteria è scarica. Devi ricaricare il tuo dispositivo.  <p>Collega il cavo di ricarica USB-C fornito all'interno della confezione al dispositivo. Collega l'altra estremità ad una porta/stazione USB adatta. Utilizzando lo strumento di ricarica fornito, non dovresti impiegare più di 1,5 ore per caricare completamente la batteria della tua Vuse GO 3000 Zero.</p>	<p>VUSE CARE  servizio clienti 800957765 info.it@vuse.com</p> <p>Dispositivo prodotto in Cina.</p> <p>Prodotto da: Nicoventures Trading Ltd., Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, United Kingdom. Importato da: British American Tobacco Italia S.p.A. Viale Giorgio Ribotta 35, 00144 Roma.</p> <p>CE Modello numero: serie V7131</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">VU_IT_BOX_0_3K_FS_01NC_LFT01</p>	<p>VuseGO BOX 3000 ZERO</p> <p>USER GUIDE</p> <p><i>Grazie</i> per aver scelto Vuse</p> <p>La gamma completa degli anni è acquistabile su vuse.com</p> <p>Leggere prima dell'uso e conservare.</p>
---	--	---	--	--

<p>Informazioni importanti sulla sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare sempre questo prodotto seguendo le istruzioni fornite dal produttore. • I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini. • Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e richiedere assistenza medica nel caso in cui si avvertano i seguenti sintomi: battito cardiaco irregolare, reazioni allergiche quali eruzioni cutanee, prurito, gonfiore della lingua, della bocca o della gola, sensazione di svenimento, nausea, emicrania o qualsiasi altro effetto indesiderato. • Non schiacciare, rompere, perforare, incenerire o immergere in acqua il dispositivo. • Non inserire oggetti estranei nel dispositivo. • Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica. • La potenza nominale del cavo di ricarica è 5VDC/1A. • Questo prodotto dovrebbe essere collegato unicamente ad un circuito con tensione di sicurezza molto bassa (SELV) a tensione nominale 5VDC, 0,5A. Usando un adattatore AC/DC con output inferiore comporterà un tempo di ricarica maggiore. • Seguire tutte le informazioni di sicurezza come specificate nella guida all'utilizzo del cavo AC/DC in uso. • La protezione fornita dai materiali in dotazione potrebbe essere compromessa se utilizzati in modo differente da quanto specificato dal produttore. • Non utilizzare sigarette elettroniche se si utilizza ossigeno o se qualcuno nelle vicinanze lo sta utilizzando. • Per qualsiasi domanda o dubbio riguardante l'uso della tua Vuse GO Box 3000 Zero o dei prodotti Vuse, contatta il servizio clienti Vuse. Non usare il tuo dispositivo ad altitudini superiori a 3000 metri sul livello del mare. • Se le batterie sono danneggiate o presentano segni di fuoriuscita di liquido, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. • Contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 	<p>L'uso del prodotto non è adatto a:</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">18+</div> <ul style="list-style-type: none"> • Minori di 18 anni. • Soggetti allergici/sensibili alla nicotina o ad altri ingredienti indicati nella confezione. • Donne in stato di gravidanza o allattamento. • Soggetti che dovrebbero evitare l'uso di tabacco o nicotina per motivi clinici. • Soggetti con cardiopatia, grave ipertensione o diabete. <p>Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o non dotate di sufficiente esperienza e competenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni e supervisione sull'uso del prodotto da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.</p> <p>Non tenere mai batterie sciolte nelle tasche né in borsa, in particolare a contatto con chiavi o monete, per evitare cortocircuiti.</p> <p>TENERE FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI. IL PRODOTTO PUO' CONTENERE SOSTANZE PERICOLOSE PER LA SALUTE. USO SCONSIGLIATO AI GIOVANI E AI NON FUMATORI. PER INFO CHIAMA IL NUMERO VERDE 800554088 DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.</p>	<p>Batteria rimovibile per lo smaltimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere saldamente il bottone di accesso alla batteria 2. Tirare per rimuovere il modulo batteria e seguire le disposizioni di smaltimento  <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando il dispositivo è esaurito (non è visibile liquido rimanente o non viene prodotto vapore dopo la ricarica) per favore rimuovere la batteria e seguire la guida per lo smaltimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non rimuovere la batteria durante l'utilizzo o prima che il dispositivo smetta di produrre vapore. • Se la copertura inferiore dovesse accidentalmente aprirsi durante il normale utilizzo, con un semplice click rimetterla in posizione. Non dovrebbe verificarsi nessuna conseguenza sul dispositivo. • Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. • Dopo aver terminato l'utilizzo del prodotto, cortesemente rimuovere il modulo batteria seguendo gli step indicati e smaltire in sicurezza secondo la regolamentazione locale. <p>Smaltimento</p> <p>Il materiale elettrico ed elettronico e le batterie non devono essere smaltiti come normali rifiuti domestici, ma raccolti separatamente per essere recuperati e riciclati.</p> 	<p>Conosci la tua Vuse GO Box 3000 Zero</p>  <p>Beccuccio ergonomico</p> <p>Pulsante ON/OFF Fino a 3000 puff*</p> <p>*Basato sui test di laboratorio su dispositivi di nuova fabbricazione inclusa la ricarica considerando la durata di un puff da un secondo e può variare a seconda delle abitudini d'uso individuali. Per maggiori informazioni consultare sul sito vuse.com le FAQ specifiche sui puff.</p>  <p>Bottone Standard/Boost USB-C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per passare dalla modalità Standard alla modalità Boost, premere il bottone per 1,5 secondi (si accenderà una luce blu). • Per tornare alla modalità Standard, premere nuovamente a lungo il bottone (la luce si spegnerà). • Per bloccare e sbloccare il dispositivo, premere rapidamente il bottone 3 volte. Bloccare il dispositivo se lasciato incustodito.
---	---	---	--	---