

VUSE GO RELOAD

Conosci la tua Vuse Go Reload 1000

Il bottone deve essere premuto 3 volte per bloccare/sbloccare il dispositivo.

Avvio rapido

- Rimuovi tutto l'involucro esterno.
- Inserisci la pod nel tuo dispositivo Vuse Go Reload 1000. Il magnete attinerà la capsula in posizione.
- Fai un tiro per iniziare la tua esperienza di vaping.

Quando ricaricare la tua Vuse Go Reload 1000

Se il tuo dispositivo smette di produrre vapore e la pod non è ancora esaurita, controlla che la batteria sia carica.

LED acceso durante la ricarica.

LED Bianco fisso

LED è spento quando il dispositivo è carico. Quando il LED bianco lampeggia 5 volte, il livello di carica è basso e devi caricare il dispositivo.

Batteria quasi scarica X5

LED lampeggiante 10 volte, batteria scarica

Batteria scarica X10

Note: La batteria potrebbe esaurirsi prima che il liquido della capsula sia terminato. In tal caso non buttare via la capsula mentre si ricarica la batteria, in quanto potrebbe ancora esserci del liquido all'interno.

Quando sostituire la Pod

Produzione di vapore scarsa o assente o deterioramento della qualità del vapore.

Una pod offre fino a 1000 puffi prima che necessiti di essere sostituita.* Le pod di ricambio sono acquistabili separatamente su vuse.com o nei punti vendita forniti.

*Basato su test di laboratorio su dispositivi di nuova fabbricazione (inclusando la ricarica), considerando la durata di puffi da un secondo e può variare a seconda delle abitudini d'uso individuali. Per maggiori informazioni consultare sul sito vuse.com le FAQ specifiche sui puffi.

Come caricare la tua Vuse Go Reload Pen 1000

Collega il cavo di ricarica in dotazione al dispositivo. Collega l'altra estremità ad un adattatore USB.

Fino a 75 minuti.

VUSE GO

RELOAD PEN 1000

BENVENUTO NEL MONDO VUSE

Leggere prima dell'uso e conservare.

Informazioni importanti sull'utilizzo del prodotto

- Ogni capsula è progettata per essere monouso. Ogni tentativo di riempirla potrebbe causare delle fuoriuscite o danneggiare il dispositivo.
- Utilizzare le Vuse pods solo con Vuse Go Reload 1000 o dispositivi compatibili Vuse.
- Vuse Go Reload 1000 è dotato di una batteria a polimeri di litio non sostituibile.
- Se la batteria è danneggiata o perde liquido evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con acqua e ricorrere a cure mediche.
- Il dispositivo Vuse Go Reload 1000 è progettato per funzionare in una temperatura raccomandata compresa tra 15 e 25°C.
- L'accumulo di sporcizia all'interno delle capsule di liquido e nella parte superiore del tuo dispositivo potrebbe rovinare la tua esperienza e interrompere le normali ricariche. Per evitare che accada, controlla e, se necessario, rimuovi la capsula dal dispositivo, puliscila con un panno asciutto e sofficia delicatamente sulla capsula per rimuovere qualsiasi accumulo di sporco.

Informazioni importanti sulla sicurezza

- Utilizzare sempre questo prodotto seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere

effettuate dai bambini

- Al fine di evitare il rischio di incendi, lesioni o di danni alla tua Vuse Go Reload 1000 o ad altri oggetti, carica la batteria usando esclusivamente gli accessori forniti nel kit o accessori compatibili.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e richiedere assistenza medica nel caso in cui si avvertano i seguenti sintomi: battito cardiaco irregolare; reazioni allergiche quali eruzioni cutanee, prurito o gonfiore della lingua, della bocca o della gola; sensazione di svenimento, nausea, emicrania o qualsiasi altro effetto indesiderato.
- Non lasciare mai il tuo dispositivo incustodito mentre è in carica.
- Input del cavo magnetico per la ricarica: 5VDC, 1.5A.
- Questo prodotto deve essere collegato solo a un circuito di sicurezza a bassa tensione (SELV) a 5VDC, 0,25A.
- Rispettare tutte le informazioni sulla sicurezza descritte nella guida per l'utente dell'adattatore che si sta utilizzando.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di fonti di liquido o gas infiammabili.
- Non utilizzare se danneggiato.
- Non lasciare mai il dispositivo alla luce diretta della luce o in prossimità di fonti di calore.
- Mantieni i prodotti Vuse asciutti.
- Conserva i prodotti Vuse alla temperatura raccomandata di 15-25°C.

- Non schiacciare, rompere, perforare, incenerire o immergere in acqua il dispositivo o il cavo di ricarica. Non utilizzare se una parte del dispositivo o del cavo risulta danneggiata.
- Non inserire oggetti estranei nel dispositivo.
- I dispositivi di protezione di cui il prodotto è dotato potrebbero non funzionare correttamente in caso di utilizzo non conforme alle specifiche del produttore.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di fonti di ossigeno.
- Questo prodotto contiene magneti. I magneti non devono mai essere ingeriti. Se ingeriti, consultare immediatamente un medico in quanto possono esserci conseguenze gravi o fatali.
- Mantenere sempre una distanza di sicurezza tra i magneti e tutti gli oggetti che possono essere influenzati negativamente dai campi magnetici.
- In caso di domande o dubbi sull'utilizzo di Vuse Go Reload 1000 o di qualsiasi altro prodotto Vuse, contattare il team di assistenza clienti Vuse.
- Non usare il tuo device ad altitudini superiori a 3000 metri s.l.m. Contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

L'uso del prodotto non è adatto:

- Micino di 18 anni.
- Sogetti allergici/sensibili alla nicotina o ad altri ingredienti elencati.
- Donne in stato di gravidanza o allattamento.
- Sogetti che dovrebbero evitare l'uso di tabacco o nicotina per motivi clinici.
- Sogetti con cardiopatia, grave ipertensione o diabete.

Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o non dotate di sufficiente esperienza e competenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni e supervisione sull'uso del prodotto da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI. PRODOTTO CONTENENTE NICOTINA, SOSTANZA CHE CREA UN'ELEVATA DIPENDENZA. USO SCONSIGLIATO AI GIOVANI E AI NON FUMATORI. PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE 800554088 DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. IN CASO DI MALESSERE CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI / UN MEDICO.

Smaltimento e riciclo

Il materiale elettrico ed elettronico e le batterie non devono essere smaltiti come normali rifiuti domestici, ma raccolti separatamente per essere recuperati e riciclati.

VUSE CARE

servizio clienti
800957765
info.it@vuse.com

VUSE.COM

Prodotto in Cina.

Prodotto da:
Microventures Trading Ltd,
Globe House, 1 Water Street,
London, WC2R 3UA, United Kingdom.
Importato da:
British American Tobacco Italia S.p.A,
Viale Giorgio Ribotta 35, 00144 Roma.

Modello numero: V7610 serie