

 Capsula Vuse
vândută separat (a
se înlocui când
lichidul se consumă)



1 Cum se utilizează cu capsulele Vuse (vândute separat).



- Pentru a bloca și debloca dispozitivul, apăsați de 3 ori butonul, în limita a 2.0 secunde.
- Când LED-ul sclipeste de 3 ori = Dispozitivul este blocat.

Notă:
LED-ul scilipește repede, de culoare roșie
= Dispozitivul întâmpină o eroare.

Dacă dispozitivul dumneavoastră Vuse Pro One încetează să mai producă vapori, iar capsula nu este încă goală, verificați dacă dispozitivul este încărcat complet.

LED-ul este aprins în timpul încărcării.
LED-ul este stins când dispozitivul este încărcat complet.

- LED-ul este aprins, de culoare albastru
= Bateria este încărcată în proporție de 80%.
- LED-ul scilpește intermitent, de culoare albastru
= Bateria este încărcată între 50% și 80%.
- LED-ul scilpește intermitent, de culoare roșie
= Bateria este slabă (mai puțin de 50%).
Trebuie să încarci dispozitivul.
- LED-ul scilpește intermitent de 10 ori, de culoare roșie = Bateria este complet descărcată.
- Vei rugă să nu elimini bateria până când nu este complet încălzită.

Sfaturi:
Dispozitivul dumneavoastră Vase Pro One se poate descărca înainte de epuizării lichidului din capsulă. Vă rugăm să vă asigurați că lichidul s-a epuizat complet înainte de a înălțura capsula.

Pentru a trece de la sesiunea standard la o sesiune mai intensă, țineți apăsat butonul timp de 1.5 secunde (LED-ul se va aprinde). Pentru a vă întoarce la sesiunea de vapori standard, țineți apăsat butonul timp de 1.5 secunde.

LED alb = Sesiune standard
LED albastru = Sesiune mai intensă



Când nu se mai produc vapori sau când experimentați o deteriorare în gustul sau calitatea vaporului. O capsulă Vuse oferă până la 1000 de pufuri.*


Noi capsule pot fi cumpărate separat pe vuse.com sau în magazine.



 Inserați capsula Vuse în dispozitivul dumneavoastră Vuse Pro One. Când capsula este inserată în poziția corectă, LED-ul alb scilpește timp de o secundă.



Capacitatea bateriei: 360mWh



Conectați dispozitivul la cablul de încărcare USB-C din kit.
Conectați celălalt capăt la o stație de încărcare USB-C potrivită.

1. Folosind o șurubelniță în cruce, desșurubați în sens invers acelor de ceasornic pentru a elibera modulul bateriei.
2. Prințeați eticheta de pe baterie și trageți ușor pentru a o îndepărta. Vă rugăm să consultați regulamentele locale atunci când înlocuiți bateria.



**DISPOZITIV
COMPATIBIL CU
CAPSULELE VUSE
(VÂNDUTE SEPARAT)**



AFLĂ MAI MULTE DESPRE
EXPERIENȚA DE VAPAT CU
VUSE PRO ONE

vuse.com

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
Păstrați aceste instrucțiuni, s-ar putea să fie nevoie
să le recitiți.

- Folosiți doar capșule Vase împreună cu dispozitivul Vase Pro One.
- Fiecare capsulă este destinată pentru o singură folosire. Nu încercați să o reîncărcați, deoarece aceasta poate duce la scurgeri și deteriorarea dispozitivului.

- Dispozitivul Vase Pro One conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion-polimer, reîncărcabilă, care se poate încărca doar în stărușul durabil de vârstă a produsului.
- Dacă bateriile sunt deteriorate sau sparte, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă are loc contact, spălați imediat cu apă și soluții antisepice medicale.
- Dispozitivul dumneavostre Vase Pro One este proiectat să opereze și să fie încălzit la temperaturi de 5-25°C.
- Acumulatorul de medii din interiorul capșei Vase Pro One și în partea superioară a dispozitivului vă poate împiedica să vă bucurați de experiența dumneavostre și poate provoca iritații care nu sunt normale a dispozitivului. Pentru a preveni acest lucru, verificați, dacă este necesar, defalcați capșă de dispozitiv, curățați-o cu apă caldă uscată și suflați cu grijă pentru a îndepărta orice acumulare de medii.

- Folosiți întotdeauna dispozitivul în conformitate cu instrucțiunile oferite de producător.
- Anu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățarea și mentenanța **nu trebuie** făcută de copii.
- Pentru a evita riscul unui incendiu, accident și/sau deteriorarea dispozitivului Vuse Pro One, sau a altor obiecte personale, încălcați întotdeauna dispozitivul dumneavoastră cu echipamentul inclus în kit-ul Vuse Pro One, sau cu accesorii de încărcare compatibile.

- [illegible]

linghiți magneti, solicitați imediat
asistență medicală deoarece se pot
produce efecte fatale.

- Infotdeauna mănâncă o distanță sigură între mașină și obiectul care poartă o sarcină negativă de câmpuri magnetice.
- Dacă aveți orice întrebare sau nelămurire cu privire la utilizarea dispozitivului Vuse Pro One sau orice alt produs Vuse, vă rugăm să sunați la Info-Line.
- Nu folosiți dispozitivul la o altitudine mai mare de 3000 de metri peste nivelul mării.
- Conține părți mici ce pot fi înghițite.
- Nu se lasă la îndemâna copiilor.
- **PERICOL:** Nu se lasă la îndemâna bătărilor la îndemâna copiilor. Înghițirea și perforarea provoacă arsuri chimice, pozează în pericolul de moarte. Asigurați-vă că este purtat în zone de joasă tensiune. Solicitați asistență medicală de urgență.
- Nu păstrați niciodată baterii soace din ambalaj dispozitivului în buzunare, haine sau genti, mai ales în preajma inoanodet, pentru a evita un eventual scurt circuit al bateriilor.

- Nu folosiți dispozitivul lângă lichide sau gaze inflamabile.
- Nu folosiți dispozitivul dacă este defectat.
- Nu expuneți dispozitivul/harteria la surse excesive de căldură (cum ar fi direct în soare sau lângă surse de căldură).
- Păstrați produsele Vuse uscate.
- Păstrați produsele Vuse la o temperatură de 15°C - 25°C.

18+

- Persoane alergice sau sensibile la nicotină sau la oricare dintre ingredientele enumerate pe ambalaj.
- Femei gravide sau care alăptează.
- Persoane care ar trebui să evite consumul de tutun sau produse cu nicotină din motive medicale.
- Persoane cu probleme cardiace, hipertensiune severă sau cu diabet.

A nu se folosi acest produs de către persoane cu capacități reduse din punct de vedere senzorial, fizic sau mintal sau de către cele fără cunoștințe sau experiență, în cazul în care nu sunt supravegheate sau instruite de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

**A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ
COPILOR SAU ÎN PREAJMA
ANIMALELOR. ACEST PRODUS
POATE FI UTILIZAT CU
CAPSULE CE CONȚIN NICOTINĂ
CARE ESTE O SUBSTANȚĂ CE
PROVOACĂ DEPENDENȚĂ. NU
ESTE RECOMANDAT
NEFUMĂTORILOR. Dacă nu vă
simțiți bine, apelați la un
medic sau CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ.**

Dispozitivul, capsula
Vine și bateria scosă
din uz nu trebuie
eliminate împreună cu
deșeurile municipale, ci
prin intermediul unor
centre de colectare
publice sau aparținând
unor operatori
economici autorizați.
Simbolul reprezentând
unul cu o pilă, înseamnă că

o cruce indică faptul că dispozitivul și capsulele Vuse fac obiectul unei colectări separate. Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul local de colectare selectivă a acestor tipuri de deșeură provenind din produse electrice și electronice. Vă rugăm să procedați conform regulamentelor locale și să nu amestecați produsele scoase din uz împreună cu guniul menajier. Colectarea separată și reciclarea echipamentelor uzate contribuie la conservarea resurselor naturale și la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Life expectancy

In-line

0800.080.300

vuse.com

Dispozitivul Vose Pro One și cablul de încărcare USB sunt fabricate în China. Lichide fabricate în SUA.

Produs de Microventures Trading Ltd, Strada Water n.
1, Londra, WC2R 3LA, Regatul Unit al Marii
Britaniei si Irlandei de Nord

Importat de British American Tobacco (Romania) Trading S.R.L. București, Sector 1 Șos. București-Ploiești nr. 1A, Bucharest Business Park, Clădirea A (et.3) și Clădirea B2 (et.2-4)



Număr model: Seria V8610

U_R0_G02_KPEN_DEV_NC_LF02