

Informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului

- Folosiți întotdeauna dispozitivul respectând prezentele instrucțiuni.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor. Curătarea și alte acțiuni de întreținere ale dispozitivului nu vor fi efectuate de către copii.
- Dispozitivul trebuie blocat atunci când este lăsat nesupravegheat.
- Dacă imediat folosirea dispozitivului și solicitati asistență medicală în cazul în care vă confruntați cu oricare dintre următoarele situații: bătăi neregulate ale inimii; reacții alergice cum ar fi iritația, mâncărimea sau umflarea limbii, a gurii sau a gâtului; amețeli; greață; dureri de cap sau alte efecte adverse sau neobișnuite.
- Nu folosiți dispozitivul la o altitudine mai mare de 3000 de metri peste nivelul mării.

- Nu zgâriați, loviti, găuriți, aruncați în foc sau scufundați în apă dispozitivul.
- Nu introduceți obiecte străine în dispozitiv.
- Integritatea și siguranța dispozitivului pot fi afectate în cazul folosirii acestuia fără respectarea instrucțiunilor producătorului.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul în care dumneavoastră sau cineva din apropiere folosiți o butelie de oxigen.
- Dacă aveți orice întrebare sau nelămurire cu privire la utilizarea dispozitivului Vuse Go sunați la Info-line.

A nu se utilizează de:

- Persoane sub 18 ani. **18+**
- Persoane alergice sau sensibile la oricare dintre ingredientele enumerate pe ambalaj.
- Femei gravide sau care alăptează.

- Persoane cu probleme cardiace, cu hipertensiune severă sau cu diabet.

A nu se folosi acest produs de către persoane cu capacitate reduse din punct de vedere senzorial, fizic sau mintal sau de către cele fără cunoștințe sau experiență, în cazul în care nu sunt supravegheata sau instruite de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

**A NU SE LĂSA LA
ÎNDEMÂNA
COPIILOR SAU ÎN
PREAJMA
ANIMALELOR.
ACEST PRODUS
POATE FI
DĂUNĂTOR
SĂNĂTĂȚII. NU
ESTE RECOMANDAT
NEFUMĂTORILOR.
DACA NU VĂ**

SIMȚIȚI BINE, APELAȚI UN MEDIC SAU LA UN CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ.

Colectare și reciclare



Dispozitivul Vuse Go scos din uz nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale, ci prin intermediul unor centre de colectare publice sau aparținând unor operatori economici autorizați. Simbolul reprezentând pubela cu roți barată cu o cruce indică faptul că prezentul dispozitiv face obiectul unei colectări separate. Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul local de colectare selectivă a acestor tipuri de deșeuri provenind din produse electrice și electronice. Vă rugăm să

procedezi conform regulamentelor locale și să nu aruncați produsele scoase din uz împreună cu gunoiul menajer. Colectarea separată și reciclarea echipamentelor uzate contribuie la conservarea resurselor naturale și la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Facem eforturi pentru reducerea impactului negativ asupra mediului - aflați mai multe pe pagina noastră vuse.ro despre programul de reciclare și colectare a dispozitivelor folosite.

